

VENTA OVLAŽIVAČI LW 14/LW 24/LW 44

HR

Uputa za uporabu

Cijenjeni kupci,

Venta-sustav ovlaživanja i pročišćavanja zraka jedinstvena je tehnologija u svijetu.

Venta ovlaživač izuzetno je higijenski, bez korištenja filter umetaka.

Način djelovanja :

Uređaj uvlači onečišćeni suhi zrak. Rotirajuća skupina diskova s ukupnom površinom do 4,2 m², koja zauzima vrlo malo prostora, ovlažuje suhi zrak isparavanjem čiste vode. Čestice prljavštine do veličine 10µm (10/1000mm) zadržavaju se u vodi. Nema filtera koji bi se tijekom vremena uprljali. Venta filter je voda a dopunjavanje čistom vodom svaki danosigurava jednako visok stupanj ovlaživanja i pročišćavanja iz godine u godinu.

Jamstvo / Važna uputa :

1. Poduzeće Venta-Luftwäscher GmbH daje 2 godine jamstva. U jamstvenom roku mijenja i popravlja neispravne dijelove Vašeg uređaja. Račun je ujedno i jamstveni list.
2. Molimo Vas da u vodu dodajete samo izvorne Venta – aditive. U slučaju uporabe drugih aditiva Venta-Luftwäscher GmbH neće priznati jamstvo.
3. Gornji dio uređaja ne smije se prati pod tekućom vodom.
4. Prije punjenja i čišćenja, uređaj obvezatno isključiti iz utičnice (ne smije biti pod naponom).
5. Ako se diskovi ne okreću, treba provjeriti je li gornji dio uređaja ispravno postavljen.
6. U slučaju smetnji pri radu uređaja obratite se našem ovlaštenom distributeru.

Tehnički podatci	LW 14	LW 24	LW 44
Ovlaživanje zraka u prostoru	do 17 m ²	do 34 m ²	do 68 m ²
Pročišćavanje zraka u prostoru	do 10 m ²	do 20 m ²	do 40 m ²
Površina diskova	1,4 m ²	2,1 m ²	4,2 m ²
Protok zraka	do 1,5 m ³ /min.	do 3 m ³ /min.	do 4,2 m ³ /min.
Brzine	2	3	3
Glasnoća	37/42 dBA	37/42/48 dBA	37/42/48 dBA
Mjere uređaja	24x27x30 cm	29x30x33 cm	42x30x33 cm
Težina uređaja	cca. 3 kg	cca. 4 kg	cca. 6 kg
Snaga motora	cca 25 Watt	cca 32 Watt	cca 32 Watt
Kapacitet spremnika vode	4,5 l	7 l	10 l
Jamstvo	2 g.	2 g.	2 g.

Izuzetno niska potrošnja struje

Prije prve uporabe :

1. Odvojiti gornji dio uređaja. Izvaditi skupinu diskova. Odstraniti transportne kartone (2 kom). Izvaditi probni uzorak aditiva iz donjeg dijela kućišta.
2. Napuniti vodom donji dio kućišta do oznake – linija cca 5 cm ispod ruba donjeg dijela kućišta. Dodati Venta higijensko sredstvo iz bočice uzorka (svih 50 ml). Umetnuti natrag skupinu diskova.
3. Poklopiti gornjim dijelom kućišta. Uređaj priključiti na struju te uključiti (brzinu odrediti tipkama +/-). Dnevno puniti vodom.
4. Svakih 10 – 14 dana:
Isprazniti prljavu vodu. Očerkati naslagu s donjeg dijela kućišta te isprati vodom i skupinu diskova. Ponovno napuniti vodom te dodati Venta higijensko sredstvo. Količinu vidjeti na bočici.

Automatsko isključivanje: čim se odvoji gornji dio kućišta uređaj se automatski isključuje.

Preporučujemo čišćenje uređaja jednom godišnje s Venta sredstvom za čišćenje koje je razvijeno za plastične materijale korištene pri proizvodnji Venta uređaja, da ne bi došlo do oštećenja. Molimo Vas da pročitate uputu na bočici.

Uputa za rastavljanje za čišćenje gornjeg dijela kućišta (LW 14/24/44):

5. Uređaj treba isključiti. Da biste otvorili gornji dio kućišta, treba pritisnuti na strjelicama označene tipke.
6. Prvo otvoriti dvije rebraste stranice, a potom i dvije bočne pritiskom prema van (lagano pritisnuti).
7. Kompletno kućište motora izvaditi prema gore, a pritom kabel iz držača (vidi krug) izvući kroz otvorena vratašca (A).

- **Kod svakog čišćenja ili popravka izvući utikač iz utičnice!**
- **Kućište motora ne smije se rastavljati, potapati u vodu i dovoditi u dodir s tekućinom!**
- **Kućište motora, ventilator i prijenosnik, čistiti suhom krpom!**
- **Vanjski dio rastavljenog gornjeg dijela kućišta može se oprati pod tekućom vodom i s Venta-sredstvom za čišćenje.**
- **Prije sastavljanja gornjeg dijela kućišta svi dijelovi moraju biti potpuno suhi!**

Uputa za sastavljanje gornjeg dijela kućišta za ponovno korištenje :

8. Kućište motora u **ispravnom** položaju umetnuti u gornji dio kućišta. Kabel treba provesti kroz otvorena vratašca (A) te utisnuti u držač (vidi krug).
9. Zatvoriti vratašca za kabel te postaviti tipke za pričvršćivanje prema gore (vidi krug). Prvo zatvoriti bočne stranice, a potom dvije rebraste stranice, tako da čvrsto sjednu.
10. Zatvoriti gornji dio kućišta pritiskom na **vanjske** dijelove tipki za pričvršćivanje (vidi strjelice).